


SNABBMANUAL VÄRMEKAMERA




HT-19

1, Starta kameran.

Håll ner startknappen i 2 sekunder.




Uppstarten tar ungefär 10 sekunder. Du kan se i displayen hur mätaren flyttar sig mot höger.




2, Fäll upp linsskyddet.

Nu kan du se i displayen vad kameran ser.




Du kan se 3st rutor i displayen. Den gröna och röda flyttar gärna omkring medans den vita är fast centrerad i mitten. Den röda söker sig till det varmaste området och den gröna mot det kallaste. Den vita rutan visar aktuell temperatur.



Det är inte så många knappar man behöver trycka på under inspektionen. Så! Pilla inte på mer knappar än du behöver.





Höger och vänster pil är till för att justera effekten på värmekameran. Ju mer effekt man kör desto tydligare blir värmebilden. Däremot försämras kamerabilden.






Ta bilder?

Tryck på avtryckaren och bekräfta sedan genom att trycka på Meny eller Select.





Titta på inspelad bild

- 1, Tryck på MENU
- 2, 
- 3,   För att bläddra fram rätt bild.
- 4, Tryck på SELECT för att titta på vald bild.
- 5, Tryck på ENTER för att återgå.
- 6, Tryck på MENU för att avsluta.

Kopiera inspelad bild

Anslut värmekameran till en dator med hjälp av Usb sladd.
Hitta kameran i utforskaren och för över bilderna.

Vi kan eventuellt hjälpa er med överföringen och sedan maila bilderna.

Stäng av kameran.

Håll ner knappen tills kameran börjar räkna ner i displayen.

